

WYKAZ AKTUALNIE STOSOWANYCH ELEMENTÓW INSTALACJI  
PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM W  
HOMOLOGACJI PL\*0074\*00/G Z DN. 13.11.2012 r.

**LISTA AKTUALNA OD DNIA 05.10.2022r.**



**poz.1. Wykaz zbiorników o nazwie handlowej (znaku) BORMECH**

Lp	Nazwa	Producent	Typ	Nr homologacji
1.	Zbiornik	BORMECH	TZ-190	E20 67R-01 0854
2.	Zbiornik	BORMECH	TZ-200	E20 67R-01 0806
3.	Zbiornik	BORMECH	TZ-225	E20 67R-01 0856
4.	Zbiornik	BORMECH	TZ-230	E20 67R-01 0807
5.	Zbiornik	BORMECH	TZ-250	E20 67R-01 0808
6.	Zbiornik	BORMECH	TZ-270	E20 67R-01 0809
7.	Zbiornik	BORMECH	W-1	E20 67R-01 0495
8.	Zbiornik	BORMECH	DW-02	E20 67R-01 0688
9.	Zbiornik	BORMECH	TW-200	E20 67R 010802
10.	Zbiornik	BORMECH	TW-230	E20 67R 010803
11.	Zbiornik	BORMECH	TW-250	E20 67R 010804
12.	Zbiornik	BORMECH	ZTZ T4A	E20 67R 01 1066 ext.2
13.	Zbiornik	BORMECH	ZTZ T4B	E20 67R 01 1067 ext.2
14.	Zbiornik	BORMECH	ZTZ T4C	E20 67R 01 1068 ext.2
15.	Zbiornik	BORMECH	ZTZ T4D	E20 67R 01 1069 ext.2
16.	Zbiornik	BORMECH	ZTZ T4E	E20 67R 01 1070 ext.2
17.	Zbiornik	BORMECH	ZTZ T5A	E20 67R-01 1098
18.	Zbiornik	BORMECH	ZTZ T5B	E20 67R-01 1099
19.	Zbiornik	BORMECH	ZTZ T5C	E20 67R-01 1100
20.	Zbiornik	BORMECH	ZTZ T5E	E20 67R-01 1101
21.	Zbiornik	BORMECH	ZTZ T5F	E20 67R-01 1102
22.	Zbiornik	BORMECH	ZTZ T6A	E20 67R-01 1103
23.	Zbiornik	BORMECH	ZTZ T6B	E20 67R-01 1104
24.	Zbiornik	BORMECH	ZTZ T8A	E20 67R-01 1105
25.	Zbiornik	BORMECH	ZTZ T9A	E20*67R01/15*001125*00
26.	Zbiornik	BORMECH	ZTZ T9B	E20*67R01/15*001126*00
27.	Zbiornik	BORMECH	ZTZ T9C	E20*67R01/15*001127*00
28.	Zbiornik	BORMECH	ZTZ T9D	E20*67R01/15*001128*00
29.	Zbiornik	BORMECH	ZTZ T9E	E20*67R01/15*001129*00
30.	Zbiornik	BORMECH	TP T11A	E20*67R01/15*001134*00
31.	Zbiornik	BORMECH	TP T11B	E20*67R01/15*001135*00
32.	Zbiornik	BORMECH	TP T11C	E20*67R01/15*001136*00
33.	Zbiornik	BORMECH	TP T11D	E20*67R01/15*001137*00
34.	Zbiornik	BORMECH	TP T11E	E20*67R01/15*001138*00
35.	Zbiornik	BORMECH	TP T14A	E20*67R01/15*001139*00
36.	Zbiornik	BORMECH	TP T14B	E20*67R01/15*001140*00
37.	Zbiornik	BORMECH	TP T14C	E20*67R01/15*001141*00
38.	Zbiornik	BORMECH	TP T14D	E20*67R01/15*001142*00
39.	Zbiornik	BORMECH	TP T14E	E20*67R01/15*001143*00
40.	Zbiornik	BORMECH	T15A	E20 67R-01 1109
41.	Zbiornik	BORMECH	T15B	E20 67R-01 1110
42.	Zbiornik	BORMECH	T15C	E20 67R-01 1111
43.	Zbiornik	BORMECH	T15D	E20 67R-01 1112
44.	Zbiornik	BORMECH	T15M	E20 67R-01 1117
45.	Zbiornik	BORMECH	T15L	E20 67R-01 1118
46.	Zbiornik	BORMECH	DW-02	E20*67R03/01*000688*01
47.	Zbiornik	BORMECH	ZW244	E20*67R03/01*001161*00
48.	Zbiornik	BORMECH	ZW270	E20*67R03/01*001162*00
49.	Zbiornik	BORMECH	ZW300	E20*67R03/01*001163*00
50.	Zbiornik	BORMECH	ZW315	E20*67R03/01*001164*00
51.	Zbiornik	BORMECH	T15S	E20*67R03/01*001165*00
52.	Zbiornik	BORMECH	TP T14S	E20*67R03/01*001166*00

**poz.1.1 Wykaz zbiorników o nazwie handlowej (znaku) STAKO**

1.	Zbiornik	STAKO	ZT-267.00H	E20 67R-01 0440
2.	Zbiornik	STAKO	ZT-268.00H	E20 67R-01 0441
3.	Zbiornik	STAKO	ZT-269.00H	E20 67R-01 0442
4.	Zbiornik	STAKO	ZT-270.00H	E20 67R-01 0443
5.	Zbiornik	STAKO	ZT-271.00H	E20 67R-01 0444
6.	Zbiornik	STAKO	ZT-272.00H	E20 67R-01 0445
7.	Zbiornik	STAKO	ZT-273.00H	E20 67R-01 0446
8.	Zbiornik	STAKO	ZT-274.00H	E20 67R-01 0447
9.	Zbiornik	STAKO	ZT-275.00H	E20 67R-01 0448
10.	Zbiornik	STAKO	ZW 323	E20 67R-01 0426
11.	Zbiornik	STAKO	ZW 324	E20 67R-01 0427
12.	Zbiornik	STAKO	ZW 325	E20 67R-01 0428
13.	Zbiornik	STAKO	ZW 326	E20 67R-01 0429
14.	Zbiornik	STAKO	ZT-1407.00	E20 67R-01 1040
15.	Zbiornik	STAKO	ZT-1369.00	E20 67R-01 1041
16.	Zbiornik	STAKO	ZT-1370.00	E20 67R-01 1042
17.	Zbiornik	STAKO	ZT-1492.00	E20 67R-01 1043
18.	Zbiornik	STAKO	ZT-1763.00	E20 67R-01 1071
19.	Zbiornik	STAKO	ZT-1764.00	E20 67R-01 1072
20.	Zbiornik	STAKO	ZT-1693.00	E20 67R-01 1073
21.	Zbiornik	STAKO	ZT-1765.00	E20 67R-01 1074
22.	Zbiornik	STAKO	ZT-1766.00	E20 67R-01 1075
23.	Zbiornik	STAKO	ZT-1767.00	E20 67R-01 1076
24.	Zbiornik	STAKO	ZT-1768.00	E20 67R-01 1077
25.	Zbiornik	STAKO	ZT-1733.00	E20 67R-01 1078
26.	Zbiornik	STAKO	ZT-265.00H	E20 67R-01 0438 ext.14
27.	Zbiornik	STAKO	ZT-266.00H	E20 67R-01 0439 ext.15
28.	Zbiornik	STAKO	ZT-267.00H	E20 67R-01 0440 ext.14
29.	Zbiornik	STAKO	ZT-268.00H	E20 67R-01 0441 ext.15
30.	Zbiornik	STAKO	ZT-269.00H	E20 67R-01 0442 ext.14
31.	Zbiornik	STAKO	ZT-270.00H	E20 67R-01 0443 ext.14
32.	Zbiornik	STAKO	ZT-271.00H	E20 67R-01 0444 ext.15
33.	Zbiornik	STAKO	ZT-272.00H	E20 67R-01 0445 ext.14
34.	Zbiornik	STAKO	ZT-273.00H	E20 67R-01 0446 ext.13
35.	Zbiornik	STAKO	ZT-274.00H	E20 67R-01 0447 ext.13
36.	Zbiornik	STAKO	ZT-275.00H	E20 67R-01 0448 ext.15
37.	Zbiornik	STAKO	ZT 280.00H	E20 67R-01 0449 ext.6
38.	Zbiornik	STAKO	ZT 281.00H	E20 67R-01 0450 ext.6
39.	Zbiornik	STAKO	ZT 282.00H	E20 67R-01 0451 ext.6
40.	Zbiornik	STAKO	ZT 283.00H	E20 67R-01 0452 ext.6
41.	Zbiornik	STAKO	ZT 284.00H	E20 67R-01 0453 ext.6
42.	Zbiornik	STAKO	ZT 285.00H	E20 67R-01 0454 ext.6
43.	Zbiornik	STAKO	ZT 286.00H	E20 67R-01 0455 ext.6
44.	Zbiornik	STAKO	ZT 287.00H	E20 67R-01 0456 ext.7
45.	Zbiornik	STAKO	ZT 288.00H	E20 67R-01 0457 ext.7
46.	Zbiornik	STAKO	ZT 289.00H	E20 67R-01 0458 ext.7
47.	Zbiornik	STAKO	ZT 290.00H	E20 67R-01 0459 ext.7
48.	Zbiornik	STAKO	ZT 87.00H1	E20 67R-01 0588 ext.4
49.	Zbiornik	STAKO	ZT 88.00H1	E20 67R-01 0589 ext.4

50.	Zbiornik	STAKO	ZT 89.00H1	E20 67R-01 0590 ext.4
51.	Zbiornik	STAKO	ZT 90.00H1	E20 67R-01 0591 ext.4
52.	Zbiornik	STAKO	ZW -317	E20 67R-01 0421 ext.9
53.	Zbiornik	STAKO	ZW-318	E20 67R-01 0422 ext.9
54.	Zbiornik	STAKO	ZW 319	E20 67R-01 0423 ext.9
55.	Zbiornik	STAKO	ZW-321	E20 67R-01 0424 ext.9
56.	Zbiornik	STAKO	ZW-322	E20 67R-01 0425 ext.9
57.	Zbiornik	STAKO	ZW-323	E20 67R-01 0426 ext.9
58.	Zbiornik	STAKO	ZW-324	E20 67R-01 0427 ext.9
59.	Zbiornik	STAKO	ZW-325	E20 67R-01 0428 ext.8
60.	Zbiornik	STAKO	ZW-326	E20 67R-01 0429 ext.5
61.	Zbiornik	STAKO	ZW-324.00H	E20 67R-01 1020 ext.2
62.	Zbiornik	STAKO	ZW-321	E20*67R01/16*000424*11
63.	Zbiornik	STAKO	ZW-322	E20*67R03/00*000425*11
64.	Zbiornik	STAKO	ZW-323	E20*67R03/00*000426*11
65.	Zbiornik	STAKO	ZW-324	E20*67R03/00*000427*11

**poz.1.2 Wykaz zbiorników o nazwie handlowej (znaku) GZWM**

1.	Zbiornik	GZWM	ZC 270	E20 67R-01 0490
2.	Zbiornik	GZWM	ZC 300	E20 67R-01 0619
3.	Zbiornik	GZWM	ZC 315	E20 67R-01 0407
4.	Zbiornik	GZWM	ZC 360	E20 67R-01 0408
5.	Zbiornik	GZWM	ZC 400	E20 67R-01 0621
6.	Zbiornik	GZWM	ZT- 200	E20 67R 010410 ext.12.
7.	Zbiornik	GZWM	ZT- 220	E20 67R 010411 ext.12.
8.	Zbiornik	GZWM	ZT 250	E20 67R 010552 ext.09
9.	Zbiornik	GZWM	ZT 190	E20 67R 01 0409 ext.6
10.	Zbiornik	GZWM	ZT 200	E20 67R 01 0410 ext.14
11.	Zbiornik	GZWM	ZT 220	E20 67R 01 0411 ext.14
12.	Zbiornik	GZWM	ZT 240	E20 67R 01 0978 ext.2
13.	Zbiornik	GZWM	ZT 250	E20 67R 01 0552 ext.11
14.	Zbiornik	GZWM	ZT 270	E20 67R 01 0689 ext.10
15.	Zbiornik	GZWM	ZT-300	E20 67R 01 0979 ext.2
16.	Zbiornik	GZWM	ZT.1-250	E20 67R-01 0785 ext.6
17.	Zbiornik	GZWM	ZT.1-270	E20 67R-01 0786 ext.6
18.	Zbiornik	GZWM	ZT.1-300	E20 67R-01 0787 ext.4
19.	Zbiornik	GZWM	ZT-180-25	E20 67R-01 1038
20.	Zbiornik	GZWM	ZT-220-30	E20 67R-01 1050
21.	Zbiornik	GZWM	ZT-200-30	E20 67R-01 1051
22.	Zbiornik	GZWM	ZT-200-25	E20 67R-01 1058
23.	Zbiornik	GZWM	ZTP-180	E20 67R 01 0980 ext.2
24.	Zbiornik	GZWM	ZTP 200	E20 67R 01 0613 ext.9
25.	Zbiornik	GZWM	ZTP 220	E20 67R 01 0614 ext.9
26.	Zbiornik	GZWM	ZTP 240	E20 67R 01 0981 ext.2
27.	Zbiornik	GZWM	ZTP 250	E20 67R 01 0615 ext.9
28.	Zbiornik	GZWM	ZTP 270	E20 67R 01 0690 ext.9
29.	Zbiornik	GZWM	ZTP 300	E20 67R 01 0982 ext.2
30.	Zbiornik	GZWM	ZTP.1-250	E20 67R-01 0788 ext.6
31.	Zbiornik	GZWM	ZTP.1-270	E20 67R-01 0789 ext.6
32.	Zbiornik	GZWM	ZTP.1-300	E20 67R-01 0790 ext.4
33.	Zbiornik	GZWM	ZC 200	E20 67R 01 0549 ext.6
34.	Zbiornik	GZWM	ZC 244	E20 67R 01 0550 ext.6
35.	Zbiornik	GZWM	ZC 300C	E20 67R 01 0548 ext.5
36.	Zbiornik	GZWM	ZC 360E	E20 67R 01 0515 ext.5
37.	Zbiornik	GZWM	ZC 360D	E20 67R 01 0514 ext.5

<b>poz.1.3 Wykaz zbiorników o nazwie handlowej (znaku) ELPIGAZ</b>				
1.	Zbiornik	ELPIGAZ	H180	E7 67R-01 6027.04 ext.2
2.	Zbiornik	ELPIGAZ	H 190	E7 67R-01 6027.05 ext.2
3.	Zbiornik	ELPIGAZ	H 200	E7 67R-01 6027.06 ext.2
4.	Zbiornik	ELPIGAZ	H 220	E7 67R-01 6027.07 ext.2
5.	Zbiornik	ELPIGAZ	H 230	E7 67R-01 6027.08 ext.2
6.	Zbiornik	ELPIGAZ	H 240	E7 67R-01 6027.09 ext.2
7.	Zbiornik	ELPIGAZ	H 250	E7 67R-01 6027.10 ext.2
8.	Zbiornik	ELPIGAZ	H 270	E7 67R-01 6027.11 ext.2
9.	Zbiornik	ELPIGAZ	H 300	E7 67R-01 6027.12 ext.2
10.	Zbiornik	ELPIGAZ	200	E7 67R-01 02849-05 ext.2
11.	Zbiornik	ELPIGAZ	244	E7 67R-01 02849-06 ext.2
12.	Zbiornik	ELPIGAZ	270	E7 67R-01 02849-07 ext.2
13.	Zbiornik	ELPIGAZ	300	E7 67R-01 02849-09 ext.2
14.	Zbiornik	ELPIGAZ	315	E7 67R-01 02849-10 ext.2
15.	Zbiornik	ELPIGAZ	360	E7 67R-01 02849-11 ext.2
16.	Zbiornik	ELPIGAZ	400	E7 67R-01 02849-12 ext.2
17.	Zbiornik	ELPIGAZ	450	E7 67R-01 02849-13 ext.2
18.	Zbiornik	ELPIGAZ	Horizontal (LC)	E8 67R-01 5246
<b>poz.1.4 Wykaz zbiorników o nazwie handlowej (znaku) AIKER</b>				
1.	Zbiornik	AIKER	200	E7 67R 0110318-08 ext.01
2.	Zbiornik	AIKER	225	E7 67R 0110318-09 ext.01
3.	Zbiornik	AIKER	240	E7 67R 0110318-10 ext. 01
4.	Zbiornik	AIKER	250	E7 67R 0110318-11 ext.01
<b>poz. 2 Osprzęt zbiornika; zawory zespolone</b>				
1.	Zawór zespolony	TOMASETTO Achille	AT.02	E8_ 67R-01 3018
2.	Zawór zespolony	OMB Salari	B1	E13_67R-01 0188
3.	Zawór zespolony	EMER	E67-01	E13_67R-01 58416
4.	zawór ograniczający napełnienie	CEODEUX	70115	E8_ 67R-01 1328 ext.03
5.	samocz. zawór odcinający z ogranicznikiem wypływu gazu	CEODEUX	0701305, 0701310	E8_67R-01 1330 ext. 03
6.	wskaźnik poziomu paliwa	SRG	487	E4_67R-01 0038 ext.02
7.	nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa	CEODEUX	70770	E2_ 67R-01 00010
<b>poz. 3 Obudowy gazoszczelne</b>				
1.	Obudowa gazoszczelna	TOMASETTO Achille	AT.03	E8 67R-01 3037
2.	Obudowa gazoszczelna	BORMECH	DT-01.09	E20 67R-01 0479
3.	Obudowa gazoszczelna	STAKO	STAKO POL	E20 67R-01 0324
4.	Obudowa gazoszczelna	AIKER METAL	ST37 sac	E7 67R-01 00494 ext.01
5.	Obudowa gazoszczelna	GZWM S.A. Grodków	3	E20 67R-01 0390
<b>poz. 4 Wlewy paliwa</b>				
1.	Wlew paliwa	TOMASETTO Achille	AT08	E8 67R-01 3868
2.	Wlew paliwa	OMB	R1	E13 67R-01 0184
3.	Wlew paliwa	LOVATO	BC00	E13 67R-01 0088

<b>poz. 5 Zawory gazowe</b>				
1.	Samoczynny zawór odcinający	TOMASETTO Achille	EGV 01	E8 67R-01 3599
2.	Samoczynny zawór odcinający	VALTEK S.p.a.	01, 03, 04, 05, 06, 07,08	E4 67R-01 0041
3.	zawór odcinający	AC S.A	STAG E01	<b>E8 67R03/01*9617*01</b>
<b>poz. 6 Regulatory ciśnienia, reduktory/parownik</b>				
1.	Regulator ciśnienia	AC S.A.	R01	E8 67R-01 4619
2.	Regulator ciśnienia	ZAVOLI s.r.l.	ZETA	E8 67R-01 0276
3.	Regulator ciśnienia	AC S.A.t	R02	E8 67R-01 6865 <b>E867R03/01*6865*07</b>
<b>poz. 7 Przewody elastyczne</b>				
1.	Przewód elastyczny (kl.2)	FAGUMIT	FAGUMIT	E20 67R 01 0521
2.	Przewód elastyczny (kl.1)	FARO	H2 wraz ze złączam	E13 67R-01 0299
3.	Przewód elastyczny (kl.2)	FARO srl	LPG Hose	E7 67R-01 468603
4.	Przewód elastyczny	OMB Salari S.p.A.	I2	E7 67R-01 9121 24 ext.03
<b>Poz 8 Filtry (fazy gazowej)</b>				
1.	Zespół filtra LPG	ZWM Czaja	FL01	E20 67R-01 0703
2.	Zespół filtra LPG	ZWM Czaja	FL02	E20 67R-01 0791
3.	Zespół filtra LPG	ZWM Czaja	FL03	E20 67R-01 0799
4.	Zespół filtra LPG	CERTOOLS Sp.J.	F779	E20 67R-01 0663
5.	Zespół filtra LPG	AC S.C.	GF01	E8 67R-018450 <b>E8 67R03/01*8450*01</b>
6.	Zespół filtra LPG	CERTOOLS Sp.J.	F-781	E20 67R-01 0906
<b>poz. 9 Czujniki ciśnienia</b>				
1.	Czujnik ciśnienia	AC S.A.	PS-02 (klasy 2)	E8 67R-01 5293
2.	Czujnik ciśnienia	AC S.A.	PS-02	E8 67R-01 5293 ext.2
3.	Czujnik ciśnienia	AC S.A.	PS-04	E8 67R-01 7261
<b>poz. 10 Wtryskiwacze, urządzenia wtrysku gazu</b>				
1.	Urządzenie wtrysku gazu lub wtryskiwaczy	AC S.A.	AC W01	E20 67R-01 0973
2.	Urządzenie wtrysku gazu lub wtryskiwaczy	HANA	H2000	E4 67R-01 0213
3.	Urządzenie wtrysku gazu lub wtryskiwaczy	OMVL S.p.a.	Super Light Rail	E4 67R-01 0199
4.	Urządzenie wtrysku gazu lub wtryskiwaczy	AC S.A.	AC W02	E8 67R-01 7064 <b>E8 67R03/01 7064*05</b>
5.	Urządzenie wtrysku gazu lub wtryskiwaczy	AC S.A.	AC W03	E8 67R-01 7294
6.	Urządzenie wtrysku gazu lub wtryskiwaczy	AC S.A.	AC W03	E8*67R03/00 7294*03
7.	Urządzenie wtrysku gazu lub wtryskiwaczy	AC S.A.	AC W03	E8 67R-01 7296 <b>E8 67R03/01 7296*03</b>
<b>poz. 11 Elektroniczne Jednostki Sterujące</b>				
1.	Elektroniczna jednostka sterująca	AC S.A.	STAG DIESEL z przełącznikiem	E8 67R-01 6376